



AMORTECEDORES HYUNDAI TUCSON 2005...

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Com o veículo suspenso no elevador, remova o suporte do cabo sensor do ABS e o flexível de freio.

2

Remova também a bieleta, o suporte do sensor ABS e os parafusos da manga de eixo.



3

Logo após, remova as porcas do suporte do amortecedor superior.



4

Retire o conjunto e prenda-o na morsa. Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova a porca, a arruela, o suporte do amortecedor, o prato superior da mola e, por fim, o calço superior da mola.

5

Remova a mola, a coifa e o batente do amortecedor.



6

Por fim, retire o calço inferior da mola.



7

Substitua o amortecedor não esquecendo de efetuar o escurvamento da nova peça. Verifique também os demais componentes, como o suporte do amortecedor, a coifa e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



NOTA:

Atenção para a posição correta do suporte do amortecedor e do prato superior da mola. O furo de encaixe do calço deve ficar voltado para a manga de eixo e o localizador do suporte do amortecedor, voltado para a traseira do veículo.

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Levante o veículo e retire o suporte do cabo ABS e a bieleta.



2

Remova o suporte sensor ABS e os parafusos da manga de eixo.



3

Remova também as porcas do suporte do amortecedor superior.



4

Retire o amortecedor e prenda-o na morsa. Na bancada, remova a porca, o calço, o suporte do amortecedor. Logo após, a mola, a coifa e o batente do amortecedor. Por fim, remova o calço inferior da mola.



5

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escurvamento da nova peça, e monte o conjunto na bancada, acompanhando a sequência correta dos componentes. Em seguida, monte o conjunto no veículo.



NOTA:

Posicione o suporte do amortecedor com o localizador voltado para a manga de eixo.

