



AMORTECEDORES CHEVROLET ZAFIRA 2001/...2012

INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS



1

Com o veículo no solo, remova o acabamento plástico e afrouxe a porca superior do amortecedor.



2

Levante o veículo e retire as rodas. Por segurança, calce o disco de freio com cavalete, que deve ser usado somente para dar suporte ao disco e não ao veículo, portanto mantenha-o suspenso no elevador.



3

Solte a porca da bieleta e os parafusos da manga de eixo. Segure o amortecedor e solte a porca superior que o prende ao veículo, retirando o conjunto e levando-o para a bancada.



4

Na bancada coloque o encolhedor de molas e remova na ordem a porca, o suporte do amortecedor, o localizador, o batente, a mola e por fim o calço inferior da mola.



5

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o suporte do amortecedor, a coifa, o batente e a mola. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



6

Monte todas peças do conjunto na bancada e, em seguida, no veículo, efetuando o processo inverso da desmontagem.

NOTA:

Observe a posição do detalhe do localizador que deve estar alinhado com a ponta inferior da mola.



INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS



1

Com o veículo levantado, retire a roda e apoie o eixo com macaco hidráulico ou utilize um cavalete, para aliviar a tensão dos parafusos e dar suporte.

2

Solte os parafusos de fixação do amortecedor e o retire.

3

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento.



4

O aperto do parafuso superior e inferior do amortecedor traseiro deve ser feito com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor. Ao apertar os parafusos e porcas do veículo, utilize um torquímetro ajustado de acordo com especificações da montadora.

